





# FLINTAN



**IKEA**®

Design and Quality  
IKEA of Sweden






11x  
115994




1x  
123612



1x  
124345




10x  
122898




190450

5x




**1**




**2**




**3**




**4**





**5**





**6**







**7**




**8**








**9**




**10**



i





#### **ENGLISH**

For safety reasons the castors lock automatically when the chair is not in use.

#### **DEUTSCH**

Aus Sicherheitsgründen arretieren die Rollen automatisch, wenn der Stuhl nicht benutzt wird.

#### **FRANÇAIS**

Par mesure de sécurité, les roulettes se bloquent automatiquement quand le siège n'est pas utilisé.

#### **NEDERLANDS**

Om veiligheidsredenen vergrendelen de wielen automatisch als de stoel niet wordt gebruikt.

#### **DANSK**

Af sikkerhedshensyn låser hjulene automatisk, når stolen ikke er i brug.

#### **ÍSLENSKA**

Hjólin læsast sjálfkrafa í öryggisskyni þegar stóllinn er ekki í notkun.

#### **NORSK**

Av sikkerhetsgrunner låses hjulene automatisk når stolen ikke er i bruk.

#### **SUOMI**

Turvallisuussyyistä pyörät lukkiutuvat itsestään, kun tuolia ei käytetä.

#### **SVENSKA**

Av säkerhetsskäl låser sig hjulen automatiskt när stolen inte används.

#### **ČESKY**

Z bezpečnostních důvodů se kolečka automaticky zablokují, když se židle nepoužívá.

#### **ESPAÑOL**

Por motivos de seguridad las ruedas se bloquean automáticamente cuando no se utiliza la silla.

#### **ITALIANO**


Per motivi di sicurezza, le rotelle si bloccano automaticamente quando la sedia non viene usata.

#### **MAGYAR**

A nagyobb biztonság érdekében a görgők automatikusan lefélkezik magukat, ha a szék nincs használatban.

#### **POLSKI**

Ze względów bezpieczeństwa kółka blokują się automatycznie, gdy krzesło nie jest używane.



### **EESTI**

Ohutuse tagamiseks lukustuvad rattad automaatselt, kui tooli ei kasutata.

### **LATVIEŠU**

Drošības nolūkos, kad krēsls netiek lietots, krēsla riteņi automātiski nebloķējas.

### **LIETUVIŲ**

Užtikrinant saugumą, ratukai automatiškai fiksuojami, kai kėdė nenaudojama.

### **PORTUGUÊS**

Por motivos de segurança, os rodízios bloqueiam automaticamente quando a cadeira não está a ser usada.

### **ROMÂNA**

Din motive de siguranță, rotilele se blochează automat atunci când scaunul nu este folosit.

### **SLOVENSKY**

Z bezpečnostných sa kolieska automaticky zablokujú, keď sa stolička nepoužíva.

### **БЪЛГАРСКИ**

С оглед на безопасността колелцата се заключват автоматично, когато столът не се използва.

### **HRVATSKI**

Kotači se iz sigurnosnih razloga automatski zakoče kad se stolica ne koristi.

### **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Για λόγους ασφαλείας, τα ροδάκια κλειδώνουν αυτόματα όταν η καρέκλα δε χρησιμοποιείται.

### **РУССКИЙ**

В целях безопасности колесики блокируются автоматически, когда стул не используется.

### **УКРАЇНСЬКА**

З міркувань безпеки коліщатка блокуються, коли стілець не використовується.

### **SRPSKI**


Radi sigurnosti, kada se stolica ne koristi, točkići se automatski zaključavaju.

### **SLOVENŠČINA**

Zaradi varnosti imajo kolesca zavoro, ki se samodejno vključi, ko stol ni v uporabi.

### **TÜRKÇE**

Sandalyede kullanılmadığı zaman güvenlik nedenlerinden dolayı tekerlekler otomatik olarak kilitlenir.



### 中文

出于安全考虑，座椅不使用时脚轮自动锁定。

### 繁中

為了安全考量，座椅不使用時，輪腳會自動鎖定。

### 한국어

의자를 사용하지 않을 때에는 안전상의 이유로 바퀴가 자동으로 잠깁니다.

### 日本語

安全のため、椅子に重量がかかっていないときは、キャスターがロックされます。

### BAHASA INDONESIA

Untuk alasan keselamatan roda terkunci secara otomatis ketika kursi tidak digunakan.

### BAHASA MALAYSIA

Atas sebab keselamatan, roda terkunci secara automatik apabila kerusi tidak digunakan.

### عربى

لأسباب تتعلق بالسلامة تغلق العجلات تلقائياً عندما لا يكون الكرسي قيد الإستخدام.

### ไทย

เมื่อไม่ใช้เก้าอี้ ล้อเก้าอี้จะล็อกอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย

